

Montagehandleiding zijwandbetimmering kunststof

Je ontvangt een meerdelige montageset bestaande uit gevouwen zijwandpanelen en deurpanelen. Het bevestigingsmateriaal zal bestaan uit zelftappers (schroeven), clips, evenals beugels met schroeven voor de glasoppervlakken van de deur.

We raden de volgende montageprocedure aan voor de zijwandpanelen:

1. Controleer aan de hand van de afleverbon en je voertuigpapieren of de juiste zijwandpanelen en deurpanelen zijn geleverd met het juiste bevestigingsmateriaal.
2. Voordat je begint met de montage moet je de afzonderlijke onderdelen uitlijnen. Je kunt de aansluiting op de bijbehorende zijwanden van de laadruimte in het voertuig testen door het uitzetten van de onderdelen.
3. Begin met linker zijwand. Begin bij het tussenschot en lijn het zijwandpaneel uit tussen het plafond en de wielkast naar achter. Bevestig de zijwandpanelen met de meegeleverde zelftappers op de voorgeboorde bevestigingspunten. Herhaal dit voor de rechterzijde.

We raden de volgende montageprocedure aan voor de deurpanelen:

1. Verwijder de onderste panelen van de schuifdeur(en) en/of achterdeur(en). Deze oppervlakken worden nu opnieuw geïnstalleerd met de bijgeleverde deurpanelen met behulp van de meegeleverde clips en schroeven.
2. Nu beginnen we met het raamgedeelte van de achterdeur(en). De deurpanelen moeten in een hoek van 90° in de uitsparing van het raamkozijn worden geschroefd met behulp van de bijgevoegde clips. Wijs de deurpanelen toe aan de raamvlakken en bevestig de panelen met de bijgevoegde clips (bijvoorbeeld 2 stuks per kant). Zorg ervoor dat het lipje met het gat van het venstergedeelte af wijst. Monteer nu de eerste clip met een schroef in de uitsparing van het raam en schroef deze in het omringende metalen frame. Maak de deurpanelen op deze manier volledig vast.